# RGB DUALSENSE CHARGER

FOR PS5™



USER MANUAL

KONIX

# CHARGING STATION FOR PS5 CONTROLLERS

EN


## PRODUCT INTRODUCTION :


This dual charging dock is compatible with DualSense and DualSense Edge controllers and features immersive RGB lighting.

With a high-precision microprocessor, it charges two PS5 controllers simultaneously, displaying status via distinct light cues. The RGB Base offers ten lighting modes for enhanced gaming experience.

The included USB-C to USB-C cable connects the dock directly to the PS5 for power. Its sleek design and dynamic lighting make it a perfect fit for any gaming setup.

## PRODUCT DIAGRAM



# STATION DE CHARGE RGB

EN

**Technical Specifications**

- Input: TYPE-C 5V 2A
- PS5 Controller Charging Current: 850mA × 2
- PS5 Controller Charging Time: ≈ 3 hours
- PS5 Controller Charging Indicators:
- Charging: Orange light remains on.
- Fully Charged/Standby: Blue light remains on.
- RGB Ambient Lights:

Short press the RGB touch button to cycle through 10 modes: Red, Green, Blue, Purple, Cyan, Yellow, Seven-color fast breathing, Seven-color slow breathing, Flowing light, Chasing light.
Long press (3 seconds) to turn off both RGB lights and charging indicators.
Power-off memory retains the last used lighting mode.

- Operating Temperature: -10℃ to 40℃
- Storage Temperature: -40℃ to 60℃

**Functional Descriptions**

**4.1. Powering On**

Connect one end of the included USB-C to USB-C cable to the TYPE-C power input at the back of the dock and the other to the PS5 console's TYPE-C port. Turn on the PS5 to supply power.
Upon startup, the dock performs a self-check:

- The left and right charging indicators briefly illuminate orange, then turn blue.
- The RGB ambient lights sequentially flash red, green, and blue, then revert to the previously set mode.

Once the self-check is completed, the dock enters standby mode, indicating normal operation.

**4.2. Charging the PS5 Controller**

Place a DualSense or DualSense Edge controller onto the dock as shown in the diagram, aligning the headphone jack with the rubber posts. When properly connected:

- Charging begins, and the indicator remains orange.
- Once fully charged, the indicator turns blue.
- If RGB ambient lights are off, the charging indicators also turn off.



**4.3. RGB Ambient Lighting**

The dock features a large RGB light ring around its base and four smaller RGB rings on the surface. These can be customized via the RGB touch button:

- Short press to cycle through 10 lighting modes: Red, Green, Blue, Purple, Cyan, Yellow, Seven-color fast breathing, Seven-color slow breathing, Flowing light, Chasing light.
- Long press (3 seconds) to turn off both the RGB lights and the charging indicators.
- Power-off memory retains the last used lighting mode upon restart.

**Note**

If a PS5 controller battery is above 80%, reconnecting it may not initiate charging due to battery protection mechanisms. Charging resumes when the battery level drops below this threshold.

**5. Precautions**

- Use only the cables and accessories provided for proper operation. Place the product on a flat, well-ventilated surface and avoid damp or high-temperature environments.
- Keep metal objects away from the charging slots to prevent short circuits and potential damage.
- Before cleaning, unplug the power. Wipe with a dry cloth—avoid water or alcohol to prevent internal damage.
- Disconnect power if not in use for an extended period.
- If exposed to water, dropped, or damaged, stop using it immediately and seek professional repair. Do not disassemble. Keep the dock and its cable out of the reach of young children.


## PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Cette station de charge double est compatible avec les manettes DualSense et DualSense Edge et intègre un éclairage RGB immersif.

Grâce à un microprocesseur de haute précision, elle permet de charger simultanément deux manettes PS5, avec un indicateur lumineux distinct pour afficher leur état. La base RGB propose dix modes d'éclairage pour une expérience de jeu améliorée.

Le câble USB-C vers USB-C fourni permet une connexion directe à la PS5 pour l'alimentation. Son design élégant et son éclairage dynamique en font un complément parfait à toute installation de jeu.

## SCHÉMA DU PRODUIT








**Spécifications techniques**

- Entrée : TYPE-C 5V 2A
- Courant de charge des manettes PS5 : 850mA × 2
- Temps de charge des manettes PS5 : ≈ 3 heures
- Indicateurs de charge des manettes PS5 :
- Charge : La lumière orange reste allumée.
- Charge complète/Veille : La lumière bleue reste allumée.
- Éclairage ambiant RGB :

Appuyez brièvement sur le bouton tactile RGB pour passer en revue 10 modes : Rouge, Vert, Bleu, Violet, Cyan, Jaune, Respiration rapide en sept couleurs, Respiration lente en sept couleurs, Lumière fluide, Chenillard.
Appuyez longuement (3 secondes) pour éteindre les lumières RGB et les indicateurs de charge.

- La mémoire de l'éclairage conserve le dernier mode utilisé.
- Température de fonctionnement : -10℃ à 40℃
- Température de stockage : -40℃ à 60℃

**Descriptions fonctionnelles**

**4.1. Mise sous tension**

Branchez une extrémité du câble USB-C vers USB-C fourni dans l'entrée TYPE-C à l'arrière du dock, et l'autre extrémité dans le port TYPE-C de la console PS5. Allumez la PS5 pour fournir l'alimentation.
Au démarrage, le dock effectue un auto-diagnostic :

- Les indicateurs de charge gauche et droit s'allument brièvement en orange, puis deviennent bleus.
- Les lumières ambiantes RGB clignotent successivement en rouge, vert et bleu, puis reviennent au mode précédemment défini.

Une fois l'auto-diagnostic terminé, le dock entre en mode veille, indiquant un fonctionnement normal.

**4.2. Chargement de la manette PS5**

Placez une manette DualSense ou DualSense Edge sur le dock comme indiqué sur le schéma, en alignant la prise casque avec les plots en caoutchouc. Une fois correctement connectée :

- La charge commence, et l'indicateur reste orange.
- Une fois complètement chargée, l'indicateur devient bleu.
- Si les lumières ambiantes RGB sont éteintes, les indicateurs de charge s'éteignent également.

**4.3. Éclairage ambiant RGB**
Le dock est équipé d'un grand anneau lumineux RGB à sa base et de quatre petits anneaux RGB sur sa surface. Ceux-ci peuvent être personnalisés via le bouton tactile RGB :

- Appui court pour faire défiler les 10 modes d'éclairage : Rouge, Vert, Bleu, Violet, Cyan, Jaune, Respiration rapide en sept couleurs, Respiration lente en sept couleurs, Lumière fluide, Chenillard.
- Appui long (3 secondes) pour éteindre à la fois les lumières RGB et les indicateurs de charge.
- La mémorisation conserve le dernier mode utilisé au redémarrage.

**Remarque**
Si la batterie de la manette PS5 est au-dessus de 80 %, la reconnecter peut ne pas déclencher la charge en raison des mécanismes de protection de la batterie. La charge reprend lorsque le niveau passe en dessous de ce seuil.

**5. Précautions**

- Utilisez uniquement les câbles et accessoires fournis pour garantir un bon fonctionnement. Placez le produit sur une surface plane, bien ventilée, et évitez les environnements humides ou à haute température.
- Tenez les objets métalliques à l'écart des emplacements de charge pour éviter les courts-circuits et les dommages potentiels.
- Avant de nettoyer, débranchez l'alimentation. Essuyez avec un chiffon sec — évitez l'eau ou l'alcool pour prévenir les dommages internes.
- Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- En cas de contact avec de l'eau, de chute ou de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un réparateur qualifié. Ne démontez pas l'appareil. Gardez la station et son câble hors de portée des enfants.






## PRODUKTEINFÜHRUNG :


Diese Dual-Ladestation ist mit DualSense- und DualSense Edge-Controllern kompatibel und verfügt über eine immersive RGB-Beleuchtung.

Mit einem hochpräzisen Mikroprozessor lädt sie zwei PS5-Controller gleichzeitig auf und zeigt den Ladestatus über verschiedene Lichtsignale an. Die RGB-Basis bietet zehn Beleuchtungsmodi für ein verbessertes Spielerlebnis.

Das mitgelieferte USB-C-zu-USB-C-Kabel ermöglicht eine direkte Verbindung zur PS5 zur Stromversorgung. Das schlanke Design und die dynamische Beleuchtung machen sie zur idealen Ergänzung für jedes Gaming-Setup.

## PRODUKTDIAGRAMM



**Technische Spezifikationen**
- Eingang: TYPE-C 5V 2A
- Ladestrom für PS5-Controller: 850mA × 2
- Ladezeit für PS5-Controller: ≈ 3 Stunden
- Ladeindikatoren für PS5-Controller:
- Laden: Orangefarbenes Licht bleibt an.
- Voll aufgeladen/Standby: Blaues Licht bleibt an.
- RGB-Umgebungslichter:

Kurzes Drücken des RGB-Touch-Buttons, um durch 10 Modi zu wechseln: Rot, Grün, Blau, Lila, Cyan, Gelb, Schnellatmung in sieben Farben, Langsame Atmung in sieben Farben, Fließendes Licht, Lauflicht.
Langes Drücken (3 Sekunden), um sowohl die RGB-Lichter als auch die Ladeindikatoren auszuschalten.
Der Ausschaltspeicher speichert den zuletzt verwendeten Lichtmodus.
- Betriebstemperatur: -10℃ bis 40℃
- Lagertemperatur: -40℃ bis 60℃

**Funktionsbeschreibungen**
**4.1. Einschalten**
Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten USB-C-zu-USB-C-Kabels an den TYPE-C-Stromeingang auf der Rückseite der Dockingstation an und das andere Ende an den TYPE-C-Anschluss der PS5-Konsole. Schalten Sie die PS5 ein, um Strom zu liefern.
Beim Start führt die Dockingstation einen Selbsttest durch:
- Die linken und rechten Ladeanzeigen leuchten kurz orange auf und wechseln dann zu blau.
- Die RGB-Umgebungslichter blinken nacheinander in Rot, Grün und Blau und kehren dann in den zuletzt eingestellten Modus zurück.
  Nach dem Selbsttest wechselt die Dockingstation in den Standby-Modus und zeigt damit den normalen Betrieb an.

**4.2. Laden des PS5-Controllers**
Platzieren Sie einen DualSense- oder DualSense Edge-Controller gemäß dem Diagramm auf der Dockingstation, wobei die Kopfhörerbuchse mit den Gummistiften ausgerichtet wird. Bei korrektem Anschluss:
- Beginnt der Ladevorgang, und die Anzeige leuchtet orange.





- Sobald der Controller vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige zu blau.
- Wenn die RGB-Umgebungsbeleuchtung ausgeschaltet ist, schalten sich auch die Ladeanzeigen aus.

**4.3. RGB-Umgebungsbeleuchtung**
Die Dockingstation verfügt über einen großen RGB-Lichtring an der Basis und vier kleinere RGB-Ringe auf der Oberfläche. Diese lassen sich über den RGB-Touch-Button anpassen:
- Kurzes Drücken wechselt zwischen 10 Beleuchtungsmodi: Rot, Grün, Blau, Lila, Cyan, Gelb, Schnellatmung in sieben Farben, Langsame Atmung in sieben Farben, Fließendes Licht, Lauflicht.
- Langes Drücken (3 Sekunden) schaltet sowohl die RGB-Lichter als auch die Ladeanzeigen aus.
- Der Ausschalt-Speicher merkt sich den zuletzt verwendeten Beleuchtungsmodus beim Neustart.

**Hinweis**
Wenn der Akku eines PS5-Controllers über 80 % liegt, kann ein erneutes Anschließen aufgrund von Schutzmechanismen das Laden verhindern. Das Laden wird fortgesetzt, sobald der Akkustand unter diesen Schwellenwert fällt.

**5. Vorsichtsmaßnahmen**
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel und Zubehörteile für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Stellen Sie das Produkt auf eine flache, gut belüftete Oberfläche und vermeiden Sie feuchte oder sehr heiße Umgebungen.
- Halten Sie Metallgegenstände von den Ladeplätzen fern, um Kurzschlüsse und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch – vermeiden Sie Wasser oder Alkohol, um innere Schäden zu verhindern.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Wenn das Gerät Wasser ausgesetzt wurde, heruntergefallen oder beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen. Nicht auseinandernehmen. Halten Sie die Ladestation und ihr Kabel von Kindern fern.


## INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO:

Este soporte de carga dual es compatible con los mandos DualSense y DualSense Edge e incorpora iluminación RGB envolvente.

Gracias a un microprocesador de alta precisión, permite cargar dos mandos de PS5 simultáneamente, mostrando el estado de carga a través de señales luminosas distintas. La base RGB ofrece diez modos de iluminación para mejorar la experiencia de juego.

Incluye un cable USB-C a USB-C para una conexión directa a la PS5. Su diseño elegante y su iluminación dinámica lo convierten en el complemento ideal para cualquier configuración de juego.

## DIAGRAMA DEL PRODUCTO








**Especificaciones técnicas**

- Entrada: TYPE-C 5V 2A
- Corriente de carga del mando PS5: 850mA × 2
- Tiempo de carga del mando PS5: ≈ 3 horas
- Indicadores de carga del mando PS5:
- Cargando: Luz naranja encendida.
- Cargado/En espera: Luz azul encendida.
- Luces ambientales RGB:

Pulsación corta del botón táctil RGB para recorrer 10 modos: Rojo, Verde, Azul, Púrpura, Cian, Amarillo, Respiración rápida de siete colores, Respiración lenta de siete colores, Luz fluida, Luces secuenciales.
Pulsación larga (3 segundos) para apagar tanto las luces RGB como los indicadores de carga.

- Temperatura de funcionamiento: -10℃ a 40℃
- Temperatura de almacenamiento: -40℃ a 60℃

**Descripciones funcionales**

**4.1. Encendido**

Conecte un extremo del cable USB-C a USB-C incluido al puerto de entrada TYPE-C en la parte trasera del dock y el otro extremo al puerto TYPE-C de la consola PS5. Encienda la PS5 para suministrar energía.
Al iniciarse, el dock realiza una autoevaluación:

- Los indicadores de carga izquierdo y derecho se iluminan brevemente en na ranja y luego se tornan azules.
- Las luces ambientales RGB parpadean secuencialmente en rojo, verde y azul, y luego vuelven al modo previamente configurado.

Una vez finalizada la autoevaluación, el dock entra en modo de espera, indicando funcionamiento normal.

**4.2. Carga del mando de PS5**

Coloque un mando DualSense o DualSense Edge en el dock como se muestra en el diagrama, alineando el conector de auriculares con los postes de goma. Cuando esté correctamente conectado:

- La carga comienza y el indicador permanece en color naranja.
- Una vez completamente cargado, el indicador se vuelve azul.
- Si las luces RGB están apagadas, los indicadores de carga también se apagan.

**4.3. Iluminación ambiental RGB**
El dock cuenta con un gran anillo de luz RGB en la base y cuatro anillos RGB más pequeños en la superficie. Estos se pueden personalizar mediante el botón táctil RGB:

- Pulsación corta para recorrer 10 modos de iluminación: Rojo, Verde, Azul, Púrpura, Cian, Amarillo, Respiración rápida de siete colores, Respiración lenta de siete colores, Luz fluida, Luces secuenciales.
- Pulsación larga (3 segundos) para apagar tanto las luces RGB como los indicadores de carga.
- La memoria de apagado recuerda el último modo de iluminación utilizado.

**Nota**
Si la batería del mando PS5 supera el 80 %, reconectarlo puede no iniciar la carga debido a mecanismos de protección de batería. La carga se reanudará cuando el nivel baje por debajo de este umbral.

**5. Precauciones**

- Utilice solo los cables y accesorios proporcionados para un funcionamiento adecuado. Coloque el producto en una superficie plana y bien ventilada, y evite ambientes húmedos o con altas temperaturas.
- Mantenga los objetos metálicos alejados de las ranuras de carga para evitar cortocircuitos y posibles daños.
- Antes de limpiar, desconecte la alimentación. Limpie con un paño seco; evite usar agua o alcohol para prevenir daños internos.
- Desconecte el dispositivo si no va a usarse durante un período prolongado.
- Si se moja, se cae o sufre daños, deje de usarlo inmediatamente y acuda a un servicio técnico. No lo desmonte. Mantenga la base y su cable fuera del alcance de los niños.






## INTRODUZIONE AL PRODOTTO :

Questa base di ricarica doppia è compatibile con i controller DualSense e DualSense Edge e offre un'illuminazione RGB immersiva.

Dotata di un microprocessore ad alta precisione, consente di ricaricare simultaneamente due controller PS5, con indicatori luminosi distinti per segnalare lo stato di carica. La base RGB offre dieci modalità di illuminazione per un'esperienza di gioco ottimizzata.

Il cavo USB-C a USB-C in dotazione permette il collegamento diretto alla PS5 per l'alimentazione. Il suo design elegante e l'illuminazione dinamica la rendono la scelta perfetta per qualsiasi postazione di gioco.

## DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



IT

**Specifiche tecniche**
- Ingresso: TYPE-C 5V 2A
- Corrente di carica del controller PS5: 850mA × 2
- Tempo di ricarica del controller PS5: ≈ 3 ore
- Indicatori di carica del controller PS5:
- In carica: Luce arancione accesa.
- Completamente carico/in standby: Luce blu accesa.
- Luci ambientali RGB:

Breve pressione del pulsante touch RGB per scorrere 10 modalità: Rosso, Verde, Blu, Viola, Ciano, Giallo, Respirazione veloce a sette colori, Respirazione lenta a sette colori, Luce fluida, Luci in sequenza.
Pressione lunga (3 secondi) per spegnere sia le luci RGB che gli indicatori di carica.
La memoria mantiene l'ultimo modo di illuminazione usato all'accensione successiva.
- Temperatura operativa: da -10℃ a 40℃
- Temperatura di conservazione: da -40℃ a 60℃

**Descrizioni funzionali**

**4.1. Accensione**

Collegare un'estremità del cavo USB-C a USB-C incluso all'ingresso di alimentazione TYPE-C sul retro del dock e l'altra estremità alla porta TYPE-C della console PS5. Accendere la PS5 per fornire alimentazione.
All'avvio, il dock esegue un auto-test:
- Gli indicatori di carica sinistro e destro si illuminano brevemente in arancione, poi diventano blu.
- Le luci ambientali RGB lampeggiano in sequenza rosso, verde e blu, poi tornano alla modalità precedentemente impostata.

Una volta completato l'auto-test, il dock entra in modalità standby, indicando il normale funzionamento.

**4.2. Ricarica del controller PS5**

Posizionare un controller DualSense o DualSense Edge sul dock come mostrato nel diagramma, allineando il jack per le cuffie con i perni in gomma. Una volta correttamente collegato:
- La ricarica inizia e l'indicatore resta arancione.
- Quando completamente carico, l'indicatore diventa blu.
- Se le luci RGB ambientali sono spente, anche gli indicatori di carica si spengono.

**4.3. Illuminazione ambientale RGB**

Il dock è dotato di un grande anello luminoso RGB alla base e di quattro anelli RGB più piccoli sulla superficie. Questi possono essere personalizzati tramite il pulsante touch RGB:
- Pressione breve per scorrere 10 modalità di illuminazione: Rosso, Verde, Blu, Viola, Ciano, Giallo, Respirazione veloce a sette colori, Respirazione lenta a sette colori, Luce fluida, Luci in sequenza.
- Pressione prolungata (3 secondi) per spegnere sia le luci RGB che gli indicatori di ricarica.
- La memoria di spegnimento mantiene l'ultima modalità usata al riavvio.

**Nota**

Se la batteria del controller PS5 è superiore all'80%, il ricollegamento potrebbe non avviare la ricarica a causa dei meccanismi di protezione. La ricarica riprende quando il livello della batteria scende sotto questa soglia.

**5. Precauzioni**
- Utilizzare solo i cavi e gli accessori forniti per un corretto funzionamento. Posizionare il prodotto su una superficie piana e ben ventilata, evitando ambienti umidi o ad alta temperatura.
- Tenere gli oggetti metallici lontani dagli slot di ricarica per evitare cortocircuiti e danni potenziali.
- Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione. Pulire con un panno asciutto — evitare acqua o alcol per prevenire danni interni.
- Scollegare l'alimentazione se non si utilizza per un lungo periodo.
- In caso di esposizione all'acqua, caduta o danni, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un tecnico qualificato. Non smontare il dispositivo. Tenere la base e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.


## INTRODUÇÃO DO PRODUTO :

Esta base de carregamento dupla é compatível com os comandos DualSense e DualSense Edge e possui iluminação RGB imersiva.

Equipada com um microprocessador de alta precisão, carrega dois comandos PS5 simultaneamente, indicando o estado de carregamento através de indicadores luminosos distintos.

O cabo USB-C para USB-C fornecido permite a ligação direta ao PS5 para alimentação. O seu design elegante e iluminação dinâmica fazem dela a escolha ideal para qualquer configuração de jogo.

## DIAGRAMA DO PRODUTO








**Especificações Técnicas**

- Entrada: TYPE-C 5V 2A
- Corrente de carregamento do comando PS5: 850mA × 2
- Tempo de carregamento do comando PS5: ≈ 3 horas
- Indicadores de carregamento do comando PS5:
- Em carregamento: Luz laranja acesa.
- Totalmente carregado/em espera: Luz azul acesa.
- Luzes ambiente RGB:

Toque curto no botão tátil RGB para alternar entre 10 modos: Vermelho, Verde, Azul, Roxo, Ciano, Amarelo, Respiração rápida de sete cores, Respiração lenta de sete cores, Luz fluida, Luzes sequenciais.
Toque longo (3 segundos) para desligar as luzes RGB e os indicadores de carregamento.
A memória de desligamento mantém o último modo de iluminação utilizado.

- Temperatura de operação: -10℃ a 40℃
- Temperatura de armazenamento: -40℃ a 60℃

**Descrições funcionais**

**4.1. Ligar o dispositivo**

Ligue uma extremidade do cabo USB-C para USB-C incluído à entrada de energia TYPE-C na parte traseira da base e a outra à porta TYPE-C da consola PS5. Ligue a PS5 para fornecer energia.
Ao iniciar, a base executa um auto-teste:

- Os indicadores de carregamento esquerdo e direito acendem brevemente em laranja e depois mudam para azul.
- As luzes RGB ambiente piscam sucessivamente em vermelho, verde e azul, e depois voltam ao modo previamente definido.

Após o auto-teste, a base entra em modo de espera, indicando funcionamento normal.

**4.2. Carregamento do comando PS5**

Coloque um comando DualSense ou DualSense Edge na base como mostrado no diagrama, alinhando o conector dos auscultadores com os pinos de borracha.
Quando corretamente conectado:

- O carregamento começa, e o indicador permanece laranja.
- Quando estiver totalmente carregado, o indicador fica azul.
- Se as luzes RGB estiverem desligadas, os indicadores de carregamento também se apagam.

**4.3. Iluminação ambiente RGB**

A base possui um grande anel de luz RGB na base e quatro anéis RGB menores na superfície. Estes podem ser personalizados através do botão de toque RGB:

- Pressão curta para alternar entre 10 modos de iluminação: Vermelho, Verde, Azul, Roxo, Ciano, Amarelo, Respiração rápida de sete cores, Respiração lenta de sete cores, Luz fluida, Luzes sequenciais.
- Pressão longa (3 segundos) para desligar tanto as luzes RGB quanto os indicadores de carregamento.
- A memória mantém o último modo de iluminação utilizado após reiniciar.

**Nota**

Se a bateria do comando PS5 estiver acima de 80%, voltar a ligá-lo pode não iniciar o carregamento devido aos mecanismos de proteção da bateria. O carregamento será retomado quando o nível da bateria cair abaixo desse limite.

**5. Precauções**

- Use apenas os cabos e acessórios fornecidos para garantir o funcionamento adequado. Coloque o produto sobre uma superfície plana e bem ventilada, evitando locais húmidos ou com altas temperaturas.
- Mantenha objetos metálicos afastados das entradas de carregamento para evitar curtos-circuitos e danos potenciais.
- Antes de limpar, desligue da corrente elétrica. Limpe com um pano seco — evite água ou álcool para evitar danos internos.
- Desligue da corrente se não for utilizá-lo por um longo período.
- Se o aparelho for molhado, sofrer uma queda ou apresentar danos, pare de usá-lo imediatamente e procure assistência técnica. Não desmonte. Mantenha a base e o respetivo cabo fora do alcance de crianças.






## PRODUCTINTRODUCTIE :


Dit dubbele oplaadstation is compatibel met DualSense- en DualSense Edge-controllers en heeft meeslepende RGB-verlichting.

Dankzij een hoogwaardige microprocessor laadt het gelijktijdig twee PS5-controllers op, waarbij de laadstatus via verschillende lichtindicatoren wordt weergegeven. De RGB-basis biedt tien verlichtingsmodi voor een verbeterde game-ervaring.

De meegeleverde USB-C-naar-USB-C-kabel zorgt voor directe aansluiting op de PS5 voor stroomvoorziening. Het slanke ontwerp en de dynamische verlichting maken het een perfecte aanvulling op elke gaming-setup.

## PRODUCTDIAGRAM



**Technische Specificaties**
- Ingang: TYPE-C 5V 2A
- Laadstroom PS5-controller: 850mA × 2
- Laadtijd PS5-controller: ≈ 3 uur
- Laadindicatoren PS5-controller:
- Opladen: Oranje lampje blijft aan.
- Volledig opgeladen/Stand-by: Blauw lampje blijft aan.
- RGB-sfeerverlichting:

Korte druk op de RGB-touchknop om door 10 modi te schakelen: Rood, Groen, Blauw, Paars, Cyaan, Geel, Zevenkleuren snelle ademhaling, Zevenkleuren langzame ademhaling, Stromend licht, Looplicht.
Lange druk (3 seconden) om zowel de RGB-verlichting als de laadindicatoren uit te schakelen.
Uitschakelgeheugen onthoudt de laatst gebruikte lichtmodus.
- Bedrijfstemperatuur: -10℃ tot 40℃
- Opslagtemperatuur: -40℃ tot 60℃

**Functionele Beschrijvingen**

**4.1. Inschakelen**

Sluit één uiteinde van de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel aan op de TYPE-C stroomingang aan de achterkant van het dock en het andere uiteinde op de TYPE-C-poort van de PS5-console. Zet de PS5 aan om stroom te leveren.
Bij het opstarten voert het dock een zelftest uit:
- De linker- en rechterlaadindicatoren lichten kort oranje op en worden daarna blauw.
- De RGB-omgevingsverlichting flitst achtereenvolgens rood, groen en blauw en keert daarna terug naar de eerder ingestelde modus.

Na het voltooien van de zelftest gaat het dock in stand-bymodus, wat normaal gebruik aangeeft.

**4.2. Het opladen van de PS5-controller**

Plaats een DualSense- of DualSense Edge-controller op het dock zoals aangegeven in het diagram, waarbij de koptelefoonaansluiting uitgelijnd is met de rubberen pennen. Bij correcte aansluiting:
- Het opladen begint en de indicator blijft oranje.
- Wanneer volledig opgeladen, wordt de indicator blauw.
- Als de RGB-verlichting is uitgeschakeld, gaan ook de laadindicatoren uit.





**4.3. RGB Omgevingsverlichting**

Het dock beschikt over een grote RGB-lichtkring aan de basis en vier kleinere RGB-kringen op het oppervlak. Deze kunnen worden aangepast via de RGB-touchknop:
- Korte druk om te schakelen tussen 10 verlichtingsmodi: Rood, Groen, Blauw, Paars, Cyaan, Geel, Zevenkleuren snelle ademhaling, Zevenkleuren langzame ademhaling, Stromend licht, Looplicht.
- Lange druk (3 seconden) om zowel de RGB-verlichting als de laadindicatoren uit te schakelen.
- Geheugenfunctie onthoudt de laatst gebruikte lichtmodus bij het opnieuw opstarten.

**Opmerking**


Als de batterij van de PS5-controller meer dan 80% is, kan het opnieuw aansluiten het opladen niet starten vanwege beschermingsmechanismen. Het opladen hervat wanneer het batterijniveau onder deze drempel zakt.

**5. Voorzorgsmaatregelen**
- Gebruik alleen de meegeleverde kabels en accessoires voor een correcte werking. Plaats het product op een vlakke, goed geventileerde ondergrond en vermijd vochtige of hete omgevingen.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de oplaadsleuven om kortsluiting en mogelijke schade te voorkomen.
- Koppel de stroom los voordat u gaat schoonmaken. Veeg af met een droge doek — vermijd water of alcohol om interne schade te voorkomen.
- Koppel de stroom los als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Als het apparaat nat wordt, valt of beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en laat het professioneel repareren. Niet uit elkaar halen. Houd het oplaadstation en de kabel buiten het bereik van kinderen.

## ١. مقدمة المنتج

**تم تصميم قاعدة الشحن المزدوجة هذه لتكون متوافقة مع وحدات التحكم DualSense و-Dual Sense Edge، وتتميز بإضاءة RGB غامرة.**
**بفضل معالج دقيق عالي الأداء، يمكنها شحن وحدتي تحكم PS5 في نفس الوقت، مع عرض حالة الشحن من خلال مؤشرات ضوئية مميزة. توفر القاعدة المزودة بإضاءة RGB عشرة أوضاع إضاءة لتحسين تجربة اللعب.**
**يأتي المنتج مع كابل من USB-C إلى USB-C للاتصال المباشر بجهاز PS5 للحصول على الطاقة. يجمع تصميمه الأنيق مع الإضاءة الديناميكية ليكون الخيار المثالي لأي إعداد ألعاب.**

## ٢. مخطط المنتج








## ٣. المواصفات التقنية

- **الدخل: TYPE-C 5V 2A**
- **تيار شحن وحدة التحكم 2 × PS5: 850mA**
- **وقت شحن وحدة التحكم 3 ≈ PS5: ساعات**
- **مؤشرات شحن وحدة التحكم PS5:**
- **الشحن: يظل الضوء البرتقالي مضاءً.**
- **أضواء محيطية RGB:**

**اضغط باختصار على زر اللمس RGB للتبديل بين 10 أوضاع: أحمر، أخضر، أزرق، بنفسجي، سماوي، أصفر، تنفس سريع بألوان سبعة، تنفس بطيء بألوان سبعة، ضوء جاري، إضاءة متتابعة.**
**اضغط مع الاستمرار (3 ثوانٍ) لإيقاف تشغيل كل من أضواء RGB ومؤشرات الشحن.**
**يحتفظ وضع إيقاف التشغيل بآخر وضع إضاءة تم استخدامه.**

- **درجة حرارة التشغيل: -10℃ إلى 40℃**
- **درجة حرارة التخزين: -40℃ إلى 60℃**

. ٤. الوصف الوظيفي
٤.١. التشغيل
قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB-C إلى USB-C المرفق بمنفذ الطاقة TYPE-C في الجزء الخلفي من القاعدة، والطرف الآخر بمنفذ TYPE-C في جهاز PS5. قم بتشغيل جهاز PS5 لتوفير الطاقة.
عند التشغيل، تقوم القاعدة بإجراء فحص ذاتي:
• تضيء مؤشرات الشحن اليمنى واليسرى باللون البرتقالي مؤقتًا، ثم تتحول إلى الأزرق.
• تومض أضواء RGB المحيطة بالتتابع باللون الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق، ثم تعود إلى الوضع الذي تم ضبطه مسبقًا.
بمجرد الانتهاء من الفحص الذاتي، تدخل القاعدة في وضع الاستعداد، مما يدل على التشغيل العادي.

(AR)

٤.٢. شحن وحدة تحكم PS5

ضع وحدة تحكم DualSense أو DualSense Edge على القاعدة كما هو موضح في الرسم، مع محاذاة مقبس السماعة مع الدبابيس المطاطية. عند الاتصال بشكل صحيح:

• يبدأ الشحن، ويظل المؤشر مضاءً باللون البرتقالي.

• عند اكتمال الشحن، يتحول المؤشر إلى اللون الأزرق.

• إذا كانت أضواء RGB المحيطة مطفأة، فإن مؤشرات الشحن تُطفأ أيضًا.

٤.٣. الإضاءة المحيطية RGB

تحتوي القاعدة على حلقة إضاءة RGB كبيرة حول القاعدة، وأربع حلقات RGB صغيرة على السطح. يمكن تخصيصها عبر زر اللمس RGB:

• ضغطة قصيرة للتبديل بين 10 أوضاع للإضاءة: أحمر، أخضر، أزرق، أرجواني، سماوي، أصفر، تنفس سريع بألوان سبعة، تنفس بطيء بألوان سبعة، ضوء متدفق، إضاءة متتابعة.

• ضغطة طويلة (٣ ثوانٍ) لإيقاف كل من الأضواء RGB ومؤشرات الشحن.

• تحتفظ الذاكرة بآخر وضع إضاءة تم استخدامه عند إعادة التشغيل.

ملاحظة

إذا كانت بطارية وحدة التحكم PS5 فوق 80%، فقد لا يبدأ الشحن عند إعادة التوصيل بسبب آليات

٥. الاحتياطات

• استخدم فقط الكابلات والملحقات المرفقة لضمان التشغيل السليم. ضع المنتج على سطح مستوٍ ومهوّى جيدًا، وتجنب البيئات الرطبة أو ذات درجات الحرارة المرتفعة.

• أبقِ الأجسام المعدنية بعيدًا عن فتحات الشحن لتجنب حدوث ماس كهربائي أو تلف محتمل.

• قبل التنظيف، افصل مصدر الطاقة. امسح بقطعة قماش جافة — تجنب استخدام الماء أو الكحول لتفادي التلف الداخلي.

• افصل مصدر الطاقة إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة.

• في حال تعرضه للماء أو سقوطه أو تلفه، توقف عن استخدامه فورًا واطلب الصيانة من مختص. لا تقم بفك الجهاز. احتفظ بالقاعدة وكابلها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الحماية. يُستأنف الشحن عندما تنخفض نسبة البطارية دون هذا الحد.



# Regulatory compliance information

(EN) If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

(FR) Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consultez votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

(DE) Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

(ES) Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le dé instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos).

(PT) Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).

(IT) Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che: I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture. Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).

(NL) Als u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat : Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

This product complies with the applicable European regulations. The EU Declaration of Conformity is available at:
https://www.innelec.com/media/file/30/54/c6ed4648598fab9be7c4a8d5e559.pdf

This product complies with the applicable European regulations. The EU Declaration of Conformity is available at:
https://www.innelec.com/media/file/30/54/c6ed4648598fab9be7c4a8d5e559.pdf

KONIX

LOG INTO YOUR DREAMS

©2027 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. The Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. "PlayStation", "PS5", "DualSense" and "DualSense Edge" are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. This product is not distributed under official license from Sony Interactive Entertainment Inc., nor approved, sponsored or endorsed by Sony Interactive Entertainment Inc. Console and controllers not included. Photos and illustrations are not binding. All rights reserved. Made in PRC.

©2027 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. « PlayStation », « PS5 », « DualSense » et « DualSense Edge » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce produit n'est pas distribué sous licence officielle de Sony Interactive Entertainment Inc. et n'est ni approuvé, ni parrainé, ni soutenu par Sony Interactive Entertainment Inc. Console et manettes non incluses. Les photos et les schémas sont non contractuels. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.




Réf : 61889000107