
CHARGING STATION RGB

FOR PLAYSTATION PORTAL™




USER MANUAL

KONIX

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Power Source: TYPE-C port of the game console
- Input Voltage: DC 5.0V
- Input Current: 3A (Max)
- Charging Output for PS5 Controllers: 700mA X 2
- Charging Output for PlayStation Portal: 1.3A
- Material: ABS
- Storage Temperature: 0°C – 60°C

PRODUCT DIAGRAM



STATION DE CHARGE RGB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To charge PlayStation Portal:
- Connect the magnetic charging connector to the PlayStation Portal 's charging port.
- Place the PlayStation Portal into the charging station's port.

To charge PS5 Controllers:
- Install the silicone pad for PS5 controllers onto the magnetic charging connector.
- Connect the magnetic charging connector to the PS5 controller's charging port.
- Place the PS5 controller into the charging station's port.

To charge PS5 Edge Controllers:
- Install the silicone pad for PS5 Edge controllers onto the magnetic charging connector.
- Connect the magnetic charging connector to the PS5 Edge controller's charging port.
- Place the PS5 Edge controller into the charging station's port.

RGB LIGHTING CONTROL


Press the "RGB Effects" button to cycle through 16 different lighting modes.

Maintenance Guidelines
- Place the charging station on a flat surface.
- Avoid humid environments.
- If exposed to water or damaged, stop use and seek professional repair.
- Do not disassemble it by yourself.
- Clean with dry cloth; avoid chemicals and physical impact.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Source d'alimentation : Port TYPE-C de la console de jeu
- Tension d'entrée : DC 5.0V
- Courant d'entrée : 3A (max)
- Sortie de charge pour les manettes PS5 : 700mA X 2
- Sortie de charge pour PlayStation Portal : 1.3A
- Matériau : ABS
- Température de stockage : 0°C – 60°C

DIAGRAMME DU PRODUIT



RGB-LADESTATION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Pour charger le PlayStation Portal :
- Connectez le connecteur de charge magnétique au port de charge du PlayStation Portal.
- Placez le PlayStation Portal dans le port de la station de charge.

Pour charger les manettes PS5 :
- Installez le pad en silicone pour manettes PS5 sur le connecteur de charge magnétique.
- Connectez le connecteur de charge magnétique au port de charge de la manette PS5.
- Placez la manette PS5 dans le port de la station de charge.

Pour charger les manettes PS5 Edge :
- Installez le pad en silicone pour manettes PS5 Edge sur le connecteur de charge magnétique.
- Connectez le connecteur de charge magnétique au port de charge de la manette PS5 Edge.
- Placez la manette PS5 Edge dans le port de la station de charge.

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE RGB


Appuyez sur le bouton "Effets RGB" pour faire défiler 16 modes d'éclairage différents.

Consignes d'entretien
- Placez la station de charge sur une surface plane.
- Évitez les environnements humides.
- En cas d'exposition à l'eau ou de dommage, cessez l'utilisation et demandez une réparation professionnelle.
- Ne pas démonter soi-même.
- Nettoyez avec un chiffon sec ; évitez les produits chimiques et les chocs physiques.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Stromquelle: TYPE-C Port der Spielkonsole
- Eingangs-Spannung: DC 5.0V
- Eingangs-Strom: 3A (Max)
- Ladeausgang für PS5-Controller: 700mA X 2
- Ladeausgang für PlayStation Portal: 1.3A
- Material: ABS
- Lagertemperatur: 0°C – 60°C

PRODUKTSCHEMA



MONTAGEANLEITUNG

Zum Laden des PlayStation Portals:
- Schließen Sie den magnetischen Ladeanschluss an den Ladeanschluss des PlayStation Portals an.
- Setzen Sie das PlayStation Portal in den Ladeanschluss der Station ein.

Zum Laden der PS5-Controller:
- Installieren Sie das Silikonpad für PS5-Controller am magnetischen Ladeanschluss.
- Schließen Sie den magnetischen Ladeanschluss an den Ladeanschluss des PS5-Controllers an.
- Setzen Sie den PS5-Controller in den Ladeanschluss der Station ein.

Zum Laden der PS5 Edge-Controller:
- Installieren Sie das Silikonpad für PS5 Edge-Controller am magnetischen Ladeanschluss.
- Schließen Sie den magnetischen Ladeanschluss an den Ladeanschluss des PS5 Edge-Controllers an.
- Setzen Sie den PS5 Edge-Controller in den Ladeanschluss der Station ein.

RGB-BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Drücken Sie die Taste „RGB-Effekte“, um durch 16 verschiedene Beleuchtungsmodi zu wechseln.


Wartungshinweise
- Stellen Sie die Ladestation auf eine flache Oberfläche.
- Vermeiden Sie feuchte Umgebungen.
- Bei Kontakt mit Wasser oder Beschädigung den Gebrauch sofort einstellen und professionelle Reparatur suchen.
- Nicht selbst auseinandernehmen.
- Mit einem trockenen Tuch reinigen; Chemikalien und physische Stöße vermeiden.

DE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Fuente de alimentación: Puerto TYPE-C de la consola de juegos
- Voltaje de entrada: DC 5.0V
- Corriente de entrada: 3A (máx.)
- Salida de carga para controladores PS5: 700mA X 2
- Salida de carga para PlayStation Portal: 1.3A
- Material: ABS
- Temperatura de almacenamiento: 0°C – 60°C

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para cargar el PlayStation Portal:
- Conecte el conector de carga magnético al puerto de carga del PlayStation Portal.
- Coloque el PlayStation Portal en el puerto de la estación de carga.

Para cargar los controladores PS5:
- Instale la almohadilla de silicona para los controladores PS5 en el conector de carga magnético.
- Conecte el conector de carga magnético al puerto de carga del controlador PS5.
- Coloque el controlador PS5 en el puerto de la estación de carga.

Para cargar los controladores PS5 Edge:
- Instale la almohadilla de silicona para los controladores PS5 Edge en el conector de carga magnético.
- Conecte el conector de carga magnético al puerto de carga del controlador PS5 Edge.
- Coloque el controlador PS5 Edge en el puerto de la estación de carga.

CONTROL DE ILUMINACIÓN RGB


Presione el botón "Efectos RGB" para alternar entre 16 modos de iluminación diferentes.

Directrices de mantenimiento
- Coloque la estación de carga sobre una superficie plana.
- Evite entornos húmedos.
- Si se expone al agua o se daña, deje de usarlo y busque una reparación profesional.
- No lo desmonte por su cuenta.
- Limpie con un paño seco; evite productos químicos y golpes físicos.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Fonte di alimentazione: Porta TYPE-C della console di gioco
- Tensione di ingresso: DC 5.0V
- Corrente di ingresso: 3A (Max)
- Uscita di carica per controller PS5: 700mA X 2
- Uscita di carica per PlayStation Portal: 1.3A
- Materiale: ABS
- Temperatura di stoccaggio: 0°C – 60°C

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Per caricare PlayStation Portal:
- Collega il connettore di ricarica magnetico alla porta di ricarica del PlayStation Portal.
- Inserisci il PlayStation Portal nella porta della stazione di ricarica.

Per caricare i controller PS5:
- Installa il pad in silicone per i controller PS5 sul connettore di ricarica magnetico.
- Collega il connettore di ricarica magnetico alla porta di ricarica del controller PS5.
- Inserisci il controller PS5 nella porta della stazione di ricarica.

Per caricare i controller PS5 Edge:
- Installa il pad in silicone per i controller PS5 Edge sul connettore di ricarica magnetico.
- Collega il connettore di ricarica magnetico alla porta di ricarica del controller PS5 Edge.
- Inserisci il controller PS5 Edge nella porta della stazione di ricarica.

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE RGB


Premi il pulsante "Effetti RGB" per scorrere attraverso 16 modalità di illuminazione diverse.

Linee guida per la manutenzione
- Posiziona la stazione di ricarica su una superficie piana.
- Evita ambienti umidi.
- Se esposto all'acqua o danneggiato, interrompi l'uso e cerca una riparazione professionale.
- Non smontarlo da solo.
- Pulisci con un panno asciutto; evita prodotti chimici e impatti fisici.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Fonte de alimentação: Porta TYPE-C da consola de jogos
- Tensão de entrada: DC 5.0V
- Corrente de entrada: 3A (Máx.)
- Saída de carga para controladores PS5: 700mA X 2
- Saída de carga para PlayStation Portal: 1.3A
- Material: ABS
- Temperatura de armazenamento: 0°C – 60°C

DIAGRAMA DO PRODUTO



RGB-OPLAADSTATION

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para carregar o PlayStation Portal:
- Conecte o conector de carregamento magnético à porta de carregamento do PlayStation Portal.
- Coloque o PlayStation Portal na porta da estação de carregamento.

Para carregar os controladores PS5:
- Instale o pad de silicone para os controladores PS5 no conector de carregamento magnético.
- Conecte o conector de carregamento magnético à porta de carregamento do controlador PS5.
- Coloque o controlador PS5 na porta da estação de carregamento.

Para carregar os controladores PS5 Edge:
- Instale o pad de silicone para os controladores PS5 Edge no conector de carregamento magnético.
- Conecte o conector de carregamento magnético à porta de carregamento do controlador PS5 Edge.
- Coloque o controlador PS5 Edge na porta da estação de carregamento.

CONTROLE DE ILUMINAÇÃO RGB


Pressione o botão "Efeitos RGB" para alternar entre 16 modos de iluminação diferentes.

Diretrizes de Manutenção
- Coloque a estação de carregamento em uma superfície plana.
- Evite ambientes úmidos.
- Se exposto à água ou danificado, pare de usar e procure reparo profissional.
- Não desmonte por conta própria.
- Limpe com um pano seco; evite produtos químicos e impactos físicos.

PRODUCT SPECIFICATIES

- Stroombron: TYPE-C poort van de gameconsole
- Ingangsspanning: DC 5.0V
- Ingangsstroom: 3A (Max)
- Oplaaduitgang voor PS5-controllers: 700mA X 2
- Oplaaduitgang voor PlayStation Portal: 1.3A
- Materiaal: ABS
- Opslagtemperatuur: 0°C – 60°C

PRODUCTDIAGRAM



MONTAGE-INSTRUCTIES

Om PlayStation Portal op te laden:
- Sluit de magnetische oplaadconnector aan op de oplaadpoort van de PlayStation Portal.
- Plaats de PlayStation Portal in de poort van het oplaadstation.

Om PS5-controllers op te laden:
- Installeer het siliconenpad voor PS5-controllers op de magnetische oplaadconnector.
- Sluit de magnetische oplaadconnector aan op de oplaadpoort van de PS5-controller.
- Plaats de PS5-controller in de poort van het oplaadstation.

Om PS5 Edge-controllers op te laden:
- Installeer het siliconenpad voor PS5 Edge-controllers op de magnetische oplaadconnector.
- Sluit de magnetische oplaadconnector aan op de oplaadpoort van de PS5 Edge-controller.
- Plaats de PS5 Edge-controller in de poort van het oplaadstation.

RGB VERLICHTINGSREGELING

Druk op de knop "RGB Effecten" om door 16 verschillende verlichtingsmodi te schakelen.

Onderhoudsinstructies
- Zet het oplaadstation op een vlakke ondergrond.
- Vermijd vochtige omgevingen.
- Stop het gebruik en zoek professionele reparatie als het in contact komt met water of beschadigd is.
- Demonteer het niet zelf.
- Maak het schoon met een droge doek; vermijd chemicaliën en fysieke impact.

تعليمات التجميع

لشحن PlayStation Portal:
- قم بتوصيل موصل الشحن المغناطيسي بمنفذ الشحن في PlayStation Portal.
- ضع PlayStation Portal في منفذ محطة الشحن.

المغناطيسي
- قم بتثبيت وسادة السيليكون لأجهزة تحكم PS5 على موصل الشحن المغناطيسي.
- قم بتوصيل موصل الشحن المغناطيسي بمنفذ شحن جهاز التحكم PS5.
- ضع جهاز التحكم PS5 في منفذ محطة الشحن.

لشحن أجهزة تحكم PS5 ELITE:
- قم بتثبيت وسادة السيليكون لأجهزة تحكم PS5 ELITE على موصل الشحن المغناطيسي.
- قم بتوصيل موصل الشحن المغناطيسي بمنفذ شحن جهاز التحكم PS5 ELITE.
- ضع جهاز التحكم PS5 ELITE في منفذ محطة الشحن.

التحكم في الإضاءة RGB

اضغط على زر "RGB Effects" للتنقل بين 16 وضع إضاءة مختلف.

إرشادات الصيانة


- ضع محطة الشحن على سطح مستوٍ.
- تجنب البيئات الرطبة.
- إذا تعرض للماء أو التلف، توقف عن الاستخدام وابحث عن إصلاح محترف.
- لا تقوم بتفكيكه بنفسك.
- نظفه بقطعة قماش جافة؛ تجنب المواد الكيميائية والصدمات الفيزيائية.

حرش ةطحم RGB

مواصفات المنتج

- مصدر الطاقة : منفذ TYPE-C لجهاز الألعاب
- الجهد المدخل : DC 5.0V
- التيار المدخل : 3A (أقصى حد)
- خرج الشحن لأجهزة تحكم PS5 : 700mA × 2
- خرج الشحن لـ PlayStation Portal : 1.3A
- المادة : ABS
- درجة حرارة التخزين: 0C – 60°C°0

رسم المنتج



Regulatory compliance information

(EN) If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

(FR) Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

(DE) Sollten Sie dieses Produkt spater einmal entsorgen mussen, beachten Sie bitte, dasselektrische. Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmull entsorgt werden durfen. Bitte fuhren Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behorden vor Ort nach Moglichkeiten zum Recycling. (Richtlinie uber Elektro- und Elektronik-Altgerate).

(ES) Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos de productos electricos no se tienen que tirar con la basura domestica. Reciclelo en las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la eliminacion de Aparatos Electronicos y Electricos).

(PT) Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).

(IT) Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che: I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture. Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).

(NL) Als u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat : Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

KONIX

LOG INTO YOUR DREAMS

The full EU Declaration of Conformity is available at:
https://www.innelec.com/media/file/11/61/b5136ae59bdd24144b9e334341a4.pdf

La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse :
https://www.innelec.com/media/file/11/61/b5136ae59bdd24144b9e334341a4.pdf

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. The Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. PlayStation and PS5 are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Photos and illustrations are not binding. All rights reserved. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Sony Interactive Entertainment Inc. Console not included. Made in PRC.

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. PlayStation et PS5 sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Les photos et les schémas sont non contractuels. Tous droits réservés. Ce produit n'est pas distribué sous licence officielle, ni approuvé, sponsorisé ou endossé par Sony Interactive Entertainment Inc. Console non incluse. Fabriqué en RPC.

